

## Anzeige-/Bedientableau ABT 4000 aP



### Artikel-Nr.: 784740

Parallele Aufputz Anzeige- und Bedieneinrichtung für die Brandmeldeanlage.

Die Ansteuerung erfolgt über die serielle Schnittstelle der Brandmelderzentrale oder auf dem Ringbus am ADP4000 Redundanzadapter.

Vollständige menügeführte Bedienung der BMZ mittels numerischer Tastatur sowie 4 frei programmierbare Tasten. Bedienfreigabe mit PIN oder berührungslos mittels RFID-Tag. Programmierbare Benutzerfunktionen über RFID-Tag.

Die Klartextanzeige der Systemzustände erfolgt in einem Grafikdisplay, 6 Zeilen mit 20 Zeichen je Zeile.

### Leistungsmerkmale:

- Reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive Tasten
- Einsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z. B. Gesundheitswesen, Pflegebereich
- wahlweise für nichtredundante oder redundante Anschaltung
- Grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar
- Übernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA oder der seriellen Druckerschnittstelle
- 4 Taster für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links)
- 3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie
- 1 Taste zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen
- 4 Tasten frei programmierbar
- 4 Sammelanzeigen „Betrieb“, „Alarm“, „Störung“, „Abschaltung“
- Ziffernblock inklusive Menüs und Escape-Taste
- akustische Signalisierung
- Historie-Funktion,
- mit Piktogrammfolie

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung     | 10 ... 30 V DC                 |
| Ruhestrom @ 24 V DC  | ca. 24 mA                      |
| Alarmstrom @ 12 V DC | ca. 55 mA @ 24 V DC            |
| Farbe                | grau, ähnlich RAL 7024         |
| Abmessungen          | B: 230 mm H: 191 mm T: 36,5 mm |

 Das ABT4000 besitzt keine normative Grundlage und befindet sich in einem Gehäuse ohne Fronttür zur Aufputzmontage. Bei Betrieb an einer seriellen Schnittstelle muss das entsprechende Schnittstellenmodul 784871 oder 784872 dazu bestellt werden.

### Zubehör:

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 784871 | Schnittstellenmodul RS422 / RS485                      |
| 784872 | Schnittstellenmodul TTY                                |
| 784742 | ABT 4000 RFID NFC Transponder                          |
| 784711 | Redundanz-Adapter ADP4000 IQ8Control                   |
| 784716 | Redundanz-Adapter ADP 4000 FlexES, Compact und ES Line |